

Sicherheitshinweise für Akkubodenhacken



Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen dieser Bedienungsanleitung sorgfältig und haben Sie sie stets griffbereit!

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist geeignet zum Umgraben von Erde (z.B. Gartenbeete). Beachten Sie unbedingt die Einschränkungen in den Sicherheitshinweisen.

Die Einhaltung der vom Hersteller beigefügten Gebrauchsanweisung ist Voraussetzung für den ordnungsgemäßen Gebrauch des Gerätes. Die Gebrauchsanweisung enthält auch die Betriebs-, Wartungs- und Instandhaltungsbedingungen.

Aus Sicherheitsgründen darf das Gerät nicht verwendet werden als Antriebsaggregat für andere Arbeitswerkzeuge und Werkzeugsätze jeglicher Art.

Die Maschine darf nur nach seiner Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinaus gehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller. Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Um das Gerät sicher betreiben zu können, muss der Benutzer diese Anleitung gelesen und verstanden haben, bevor das Gerät zum ersten Mal in Betrieb genommen wird.
- Das Gerät darf von Kindern unter 16 Jahren, sowie Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder aufgrund mangelnder Erfahrung und Wissen, nur zu Ausbildungszwecken unter Aufsicht eines Ausbilders benutzt.
- Beachten Sie alle Sicherheitshinweise! Andernfalls kann es Ihnen und anderen Schaden.
- Bei Weitergabe des Produkts händigen Sie auch die Bedienungsanleitung aus.
- Reparaturen dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.
- Arbeitsbereichsbedingungen sind zu beachten. Maschinen oder elektrische Geräte nicht in feuchten oder nassen Bereichen verwenden. Nicht dem Regen aussetzen. Der Arbeitsbereich muss ausreichend beleuchtet sein. Elektrisch angetriebene Werkzeuge nicht in der Nähe von feuergefährlichen Gasen oder Flüssigkeiten verwenden.

Hersteller:

Fachmarkt Hinrich Kiel GmbH & Co. KG

Lüttparten 1 – 24582 Bordesholm

info@baumarktplus.de

www.baumarktplus.de

- Achten Sie darauf, dass ein ausgeschaltetes Gerät nicht unbeabsichtigt neu gestartet werden kann.
- Tragen Sie stets geeignete Schutzkleidung wie Atemschutz, Schutzbrille, Gehörschutz und Handschuhe, um sich vor Lärm, Staub und Schlaggut zu schützen.
- Stellen Sie sicher, dass die Bodenhacke ordnungsgemäß gewartet und frei von Beschädigungen ist, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
- Achten Sie darauf, dass sich keine unbefugten Personen oder Tiere in der Nähe des Arbeitsbereichs befinden, um das Risiko von Verletzungen zu minimieren.
- Lassen Sie die Hacke niemals unbeaufsichtigt, wenn sie an eine Stromquelle angeschlossen ist, um unbeabsichtigte Auslösungen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass die Umgebung frei von losen Teilen oder anderen Hindernissen ist, die während der Arbeit Störungen oder Unfälle verursachen könnten.
- Nutzen Sie kein Gerät mit einem defekten AN/AUS – Schalter.
- Generell handelt es sich um kein Spielzeug und Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Ungenutztes Werkzeug, Zubehör und Maschinen müssen sicher gelagert und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Überlasten Sie das Gerät nicht. Nutzen Sie das Gerät nicht für Dinge für die es nicht vorgesehen ist.
- Für den Fall eines Brandes ist ein ABC Feuerlöscher bereit zu halten
- Dieses Gerät dürfen Sie nicht bedienen, wenn Sie übermüdet, unter Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen. Wenn sie unsicher sind, bedienen Sie dieses Gerät nicht.
- Schalten Sie das Gerät nicht an, wenn sich Menschen an zu und abgehenden Teilen zu schaffen machen.
- Entfernen Sie keine sicherheitsrelevanten Aufkleber vom Gerät.
- Technische Veränderungen jeglicher Art dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden, da sonst die Gewährleistung erlischt.
- Bei Wartungsarbeiten immer den Netzstecker ziehen
- Reparaturen an den elektrischen Komponenten dürfen nur von Elektro-Fachkräften durchgeführt werden.
- Bei Nichtgebrauch sollte das Gerät vom Netz getrennt werden.

Elektrische Sicherheitshinweise

Generell dürfen elektrische Arbeiten nur von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden.

Stellen Sie sicher, dass der Stromanschluss gem. den Anschlusspezifikationen ausgelegt ist. Das Gerät darf nur innerhalb der angegebenen Grenzwerte für Spannung und Leistung verwendet werden.

Achten Sie darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist bevor Sie den Akku verbinden oder lösen.

Bewegen Sie das Gerät nur bei herausgezogenem Akku.

Hersteller:

Fachmarkt Hinrich Kiel GmbH & Co. KG

Lüttparten 1 – 24582 Bordesholm

info@baumarktplus.de

www.baumarktplus.de

Vor Durchführung von Wartungs- oder Reinigungsarbeiten ist der Akku zu ziehen.

Keinen Wasserstrahl direkt auf das Gerät richten.

Es darf keine Feuchtigkeit in die Elektronik eintreten.

Augenschutz und festes Schuhwerk und lange Hosen sind über den gesamten Zeitraum der Benutzung der Maschine zu tragen.

Die Verwendung der Maschine unter Schlechtwetterbedingungen, insbesondere bei Blitzrisiko, ist zu vermeiden.

Die Maschine nur bei Tageslicht oder bei guter künstlicher Beleuchtung verwenden.

Niemals die Maschine mit beschädigter Abdeckung oder Schutzeinrichtung bzw. ohne Abdeckung oder Schutzeinrichtungen verwenden.

Den Motor nur einschalten, wenn sich Hände und Füße außer Reichweite der Schneideinrichtung befinden.

Stets die Maschine von der Stromversorgung trennen (d. h. die Sperreinrichtung oder die herausnehmbare Batterie entfernen),

immer, wenn die Maschine unbeaufsichtigt gelassen wird;

vor dem Entfernen einer Blockierung;

vor der Überprüfung, Reinigung oder Bearbeitung der Maschine;

nach dem Kontakt mit einem Fremdkörper;

immer, wenn die Maschine beginnt ungewöhnlich zu vibrieren.

Vorsicht vor Verletzungen durch die Schneideinrichtung an Füßen und Händen.

Stets sicherstellen, dass die Lüftungsöffnungen frei von Fremdkörpern gehalten werden.

Kein sich bewegendes gefährliches Teil zu berühren, bevor die Maschine vom Akku getrennt wurde und die beweglichen gefährlichen Teile vollständig zum Stillstand gekommen sind.

Beachten Sie, eine abnormale Körperhaltung zu vermeiden und immer das Gleichgewicht zu behalten, um jederzeit einen sicheren Stand an Hängen zu haben. Gehen, nicht laufen.

Wir übernehmen keine Verantwortung für Personen- oder Sachschäden verursacht durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise.

Hersteller:

Fachmarkt Hinrich Kiel GmbH & Co. KG

Lüttparten 1 – 24582 Bordesholm

info@baumarktplus.de

www.baumarktplus.de