

Sicherheitshinweise für Akku Heckenschere



Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen dieser Bedienungsanleitung sorgfältig und haben Sie sie stets griffbereit!

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Akku-Heckenschere ist optimal geeignet, um Hecken, Sträucher und Büsche effizient und mühelos zu trimmen. Dank des kabellosen Betriebs sind Sie unabhängig von Stromquellen und vermeiden die Gefahr von Kabelschnitten. Der drehbare Griff ermöglicht komfortable Schnitte in alle Richtungen, während das geringe Gewicht für ermüdungsfreies Arbeiten sorgt. Die Zweihandsicherheitsschaltung und das Schutzschild bieten maximale Sicherheit, während der Messeranstoßschutz die Schere schützt und eine platzsparende Aufbewahrung ermöglicht.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Tragen Sie stets geeignete Schutzkleidung wie Handschuhe, Schutzbrille und festes Schuhwerk, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie die Heckenschere vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen und stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß funktionieren.
- Halten Sie Kinder und Haustiere während des Betriebs der Heckenschere fern, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Heckenschere nur bei trockenem Wetter und auf sauberem Untergrund, um Rutsch- und Stromunfälle zu verhindern.
- Vermeiden Sie die Verwendung der Heckenschere mit nassen Händen oder in feuchten Umgebungen, um elektrische Gefahren zu minimieren.
- Achten Sie darauf, dass der Akku nicht überhitzt und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung oder heiße Lagerungsorte.
- Führen Sie keine Veränderungen an der Heckenschere durch, da dies die Sicherheit beeinträchtigen könnte.
- Bewahren Sie die Heckenschere stets so darauf, dass Unbefugte oder Kinder keinen Zugang zu den scharfen Klingen haben.

Hersteller:

Fachmarkt Hinrich Kiel GmbH & Co. KG

Lüttparten 1 – 24582 Bordesholm

info@baumarktplus.de

www.baumarktplus.de

- Laden Sie den Akku der Heckenschere in trockenen und sicheren Umgebungen, weit entfernt von Wasserquellen.
- Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung, um sicherzustellen, dass Sie alle Sicherheitsrichtlinien und Betriebshinweise kennen.

Hinweise zur sicheren Nutzung

Beide Hände benutzen: Bedienen Sie die Heckenschere immer mit beiden Händen, um optimale Kontrolle zu haben und ein versehentliches Einschalten zu verhindern.

Schnittbereich freihalten: Sorgen Sie dafür, dass der Arbeitsbereich frei von Hindernissen ist, um Stürze oder Sachschäden zu vermeiden.

Akku bei Wartung entfernen: Entfernen Sie den Akku, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen oder Klingen reinigen, um versehentliches Einschalten zu verhindern.

Heckenschere ausschalten bei Pausen: Schalten Sie die Heckenschere bei jeder Arbeitspause aus und legen Sie sie sicher ab.

Feste Position einnehmen: Achten Sie darauf, während der Nutzung eine stabile Körperhaltung einzunehmen, um Unfälle zu verhindern.

Sicherer Abstand zu anderen Personen: Halten Sie einen Sicherheitsabstand zu anderen Personen ein, während Sie die Heckenschere bedienen.

Nicht über Kopfhöhe schneiden: Schneiden Sie keine Äste oder Hecken über Kopfhöhe, um die Kontrolle zu behalten und Verletzungen zu vermeiden.

Schneidwerkzeuge richtig pflegen: Halten Sie die Schneidklingen scharf und sauber, um effektives und sicheres Arbeiten zu gewährleisten.

Heckenschere niemals ziehen: Ziehen Sie die Heckenschere nicht in Ihre Richtung, sondern führen Sie kontrollierte Bewegungen vom Körper weg aus.

Heckenschere nach Gebrauch reinigen: Reinigen Sie das Gerät nach jedem Einsatz und entfernen Sie Schnittreste, um die Haltbarkeit und Sicherheit zu gewährleisten.



Wir übernehmen keine Verantwortung für Personen- oder Sachschäden verursacht durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise.

Hersteller:

Fachmarkt Hinrich Kiel GmbH & Co. KG

Lüttparten 1 – 24582 Bordesholm

info@baumarktplus.de

www.baumarktplus.de