

Sicherheitshinweise für Funkenschutzgitter



Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen dieser Bedienungsanleitung sorgfältig und haben Sie sie stets griffbereit!

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Funkenflugschutzgitter bietet umfassenden Schutz vor Funken, Asche und glühenden Partikeln und sorgt so für Sicherheit im Kaminbereich. Mit seiner 2-fach klappbaren, dreiteiligen Konstruktion passt es sich flexibel verschiedenen Kaminöffnungen an und ermöglicht eine mühelose Handhabung. Dank der robusten Bauweise aus pulverbeschichtetem Metall ist es langlebig und korrosionsbeständig. Die engmaschige Wabenstruktur blockiert effektiv Funken, ohne den Luftstrom zu behindern. Ohne Bohren aufstellbar, ist es leicht zu verstauen und ideal für einen sicheren Kaminbetrieb.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Lassen Sie ein Feuer niemals unbeaufsichtigt, auch wenn ein Funkenschutzgitter verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Funkenschutzgitter regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung, um die volle Funktionalität zu gewährleisten.
- Halten Sie brennbare Materialien wie Vorhänge, Möbel oder Teppiche stets in sicherem Abstand zum Kamin.
- Kinder sollten sich niemals in unmittelbarer Nähe des Kamins oder Funkenschutzgitters aufhalten.
- Sorgen Sie dafür, dass Haustiere den Kamin nicht berühren oder in dessen Nähe kommen, auch wenn das Gitter aufgestellt ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Funkenschutzgitter die Luftzirkulation im Kamin nicht behindert.
- Das Schutzgitter darf nicht als Ablage für Gegenstände wie Brennholz oder Dekorationen verwendet werden.
- Achten Sie darauf, dass keine Glut oder Funken über das Schutzgitter hinausgelangen.

Hersteller:

Fachmarkt Hinrich Kiel GmbH & Co. KG

Lüttparten 1 – 24582 Bordesholm

info@baumarktplus.de

www.baumarktplus.de

- Verwenden Sie das Gitter ausschließlich für offene Kamine und nicht für geschlossene Feuerstellen oder andere Heizquellen.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gitter stabil und ohne Umkipppgefahr steht, bevor Sie das Feuer entfachen.

Hinweise zur sicheren Nutzung

Richtige Positionierung: Stellen Sie das Funkenschutzgitter so auf, dass es den gesamten Kaminbereich abdeckt und Funken nicht durch Lücken entweichen können.

Gleichmäßiger Abstand: Halten Sie das Gitter mindestens 30 cm vom Feuer entfernt, um eine ausreichende Wärmezirkulation zu gewährleisten.

Keine Überladung: Vermeiden Sie es, zu viele Holzscheite gleichzeitig zu verbrennen, da dies Funkenbildung und Rauchentwicklung verstärken kann.

Kaminreinigung: Reinigen Sie den Kamin regelmäßig, um Ansammlungen von Ruß und Asche zu verhindern, die Funkenflug verursachen können.

Vorsicht beim Nachlegen: Entfernen Sie das Gitter nur vorsichtig, um Holz nachzulegen, und setzen Sie es danach sofort wieder in Position.

Gittertemperatur beachten: Das Schutzgitter kann heiß werden; berühren Sie es während des Betriebs des Kamins nur mit geeigneten Hilfsmitteln.

Aufklappbare Teile sichern: Stellen Sie sicher, dass alle klappbaren Teile des Funkenschutzgitters sicher eingerastet sind, bevor Sie den Kamin nutzen.

Nach Gebrauch abkühlen lassen: Warten Sie, bis das Gitter vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es entfernen oder verstauen.

Gitter richtig verstauen: Nach dem Gebrauch sollte das zusammenklappbare Gitter an einem sicheren Ort aufbewahrt werden, wo es nicht beschädigt wird.

Funkenbildung überwachen: Beobachten Sie das Feuer kontinuierlich, um frühzeitig auf erhöhte Funkenbildung reagieren zu können und das Gitter rechtzeitig zu justieren.



Wir übernehmen keine Verantwortung für Personen- oder Sachschäden verursacht durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise.

Hersteller:

Fachmarkt Hinrich Kiel GmbH & Co. KG

Lüttparten 1 – 24582 Bordesholm

info@baumarktplus.de

www.baumarktplus.de