

Sicherheitshinweise

Gartensieb für Schubkarren



Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise sorgfältig und haben Sie sie stets griffbereit!

Bestimmungsgemäße Nutzung: Ein Schubkarren-Durchwurfsieb ist ein Gartengerät, das dazu dient, grobes Material wie Steine, Wurzeln oder größere Erdklumpen von feiner Erde zu trennen. Das Sieb wird auf eine Schubkarre gelegt, sodass man Erde oder Kompost durch das Gitter schaufeln kann. Dabei fällt das feine Material in die Schubkarre, während grobes Material auf dem Sieb zurückbleibt und leicht entfernt werden kann.

Allgemeine Sicherheitshinweise:

- Um das Durchwurfsieb sicher nutzen zu können, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben. Die Person darf sich in keinem bedenklichen Gesundheitszustand befinden.
- Das Durchwurfsieb darf ausschließlich für die vom Hersteller vorgesehenen Tätigkeiten verwendet werden. Jede andere Nutzung kann zu Schäden oder Verletzungen führen.
- Zweckentfremden Sie das Produkt nicht!
- Das Durchwurfsieb muss gemäß den Anweisungen vollständig und korrekt montiert/aufgestellt werden, bevor es verwendet wird.
- Bitte prüfen Sie das Produkt vor jeder Benutzung auf Beschädigungen und nutzen Sie es nur im einwandfreien und betriebssicheren Zustand.
- An- und Umbauten oder andere Veränderungen, die am Produkt vorgenommen werden, sind verboten!
- Verwenden Sie nur Ersatzteile und Zubehör, das vom Hersteller empfohlen wurde.
- Passen Sie auf, dass der Arbeitsbereich unzugänglich für Kinder ist!
- Bewahren Sie Verpackungsteile außerhalb der Reichweite von Kindern und Säuglingen auf, da Gefahren wie Erstickungsgefahr drohen!
- Die Nutzung des Produkts ist nur bei voller körperlicher und geistiger Leistungsfähigkeit zulässig!
- Entfernen Sie keine sicherheitsrelevanten Aufkleber vom Gerät.

Hersteller:

Fachmarkt Hinrich Kiel GmbH & Co. KG

Lüttparten 1 – 24582 Bordesholm

info@baumarktplus.de

www.baumarktplus.de

Hinweise zur sicheren Nutzung

- **Schutzausrüstung tragen:** Um Verletzungen zu vermeiden, sollten Handschuhe getragen werden, da der Draht des Siebs scharfkantig sein kann. Eine Schutzbrille empfiehlt sich ebenfalls, um die Augen vor Staub und kleinen Steinchen zu schützen, die beim Durchwerfen hochfliegen können.
- **Stabiler Stand des Siebs:** Achten Sie darauf, dass das Sieb sicher auf der Schubkarre liegt und nicht kippen kann. Ein instabiles Sieb kann herunterfallen und Verletzungen oder Schäden verursachen.
- **Sieb und Schubkarre regelmäßig prüfen:** Überprüfen Sie das Sieb vor jeder Nutzung auf Schäden, wie z.B. verbogene oder gebrochene Drahtteile, die Verletzungen verursachen könnten. Die Schubkarre sollte ebenfalls stabil und funktionstüchtig sein.
- **Umgebung beachten:** Arbeiten Sie in einer sicheren Umgebung, frei von Hindernissen oder Personen, um Unfälle zu vermeiden. Besonders Kinder und Haustiere sollten während des Arbeitens ferngehalten werden.
- **Vorsicht bei schweren Materialien:** Schaufeln Sie nicht zu viel grobes oder schweres Material auf das Sieb, um ein Umkippen der Schubkarre oder des Siebs zu verhindern.
- **Trockene Lagerung:** Lagern Sie das Sieb an einem trockenen Ort, um Rostbildung zu verhindern.
- **Sicherer Stand:** Lagern Sie das Sieb so, dass es sicher steht oder hängt, um ein versehentliches Umfallen oder Abrutschen zu verhindern.
- **Vor mechanischen Beschädigungen schützen:** Vermeiden Sie es, schwere Gegenstände auf das Sieb zu legen oder es in einer Position zu lagern, in der es sich verbiegen oder beschädigt werden könnte.
- **Lagerung außer Reichweite von Kindern:** Um Unfälle zu vermeiden, sollte das Sieb außerhalb der Reichweite von Kindern gelagert werden, da scharfe Kanten und schwere Teile Verletzungsgefahren bergen können.



Wir übernehmen keine Verantwortung für Personen- oder Sachschäden verursacht durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise.