

Sicherheitshinweise für Rangierhilfen



Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen dieser Bedienungsanleitung sorgfältig und haben Sie sie stets griffbereit!

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Rangierhilfe ist ausschließlich zum Bewegen von Fahrzeugen, insbesondere Motorrädern und anderen Zweirädern, auf ebenen, festen Flächen bestimmt. Sie dürfen nur für Fahrzeuge verwendet werden, die das angegebene Maximalgewicht nicht überschreiten. Die Nutzung erfolgt durch vorsichtiges Aufbocken des Fahrzeugs auf der Rangierplatte, um es sicher zu manövrieren. Die Bremsvorrichtung muss während des Be- und Entladens aktiviert sein, um ein unkontrolliertes Wegrollen zu verhindern.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie die Rangierhilfe nur auf ebenen, festen Untergründen, um ein Umkippen oder Abrutschen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass das zu bewegende Fahrzeug das maximale Traggewicht der Rangierhilfe nicht überschreitet.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Rollen und Bremsvorrichtungen auf Abnutzung oder Beschädigungen, um ein sicheres Arbeiten zu gewährleisten.
- Halten Sie die Umgebung frei von Hindernissen, damit das Fahrzeug sicher bewegt werden kann und nicht unkontrolliert abdriftet.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Körperteile in der Nähe der Rollen befinden, um Verletzungen während des Rangierens zu vermeiden.
- Nutzen Sie die Rangierhilfe nur mit geeigneter Schutzausrüstung, insbesondere Sicherheitsschuhen, um Verletzungen durch abrutschende Fahrzeuge zu verhindern.
- Lagern Sie die Rangierhilfe an einem trockenen Ort, um Rostbildung oder Materialschäden zu vermeiden, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.

Hinweise zur sicheren Nutzung

Positionierung des Fahrzeugs: Positionieren Sie das Fahrzeug korrekt auf der Rangierhilfe, damit es gleichmäßig belastet und stabil gehalten wird.

Bremsvorrichtung aktivieren: Aktivieren Sie immer die Bremsvorrichtung der Rangierhilfe, bevor Sie das Fahrzeug be- oder entladen.

Langsame und kontrollierte Bewegung: Führen Sie das Rangieren langsam und kontrolliert durch, um das Risiko von Unfällen oder Beschädigungen zu minimieren.

Überprüfung der Rollen: Überprüfen Sie vor dem Rangieren, dass alle Rollen frei beweglich sind und keine Blockaden vorliegen.

Vermeidung von unebenen Flächen: Vermeiden Sie das Rangieren auf unebenen oder schrägen Flächen, da dies zu Instabilität und Unfällen führen kann.

Ausreichender Platz: Sorgen Sie für ausreichenden Platz um das Fahrzeug herum, um ungehindert rangieren zu können und Kollisionen zu vermeiden.

Vorsichtiges Entfernen des Fahrzeugs: Entfernen Sie nach der Nutzung des Fahrzeugs vorsichtig von der Rangierhilfe, um ein Kippen oder Rutschen zu verhindern.



Wir übernehmen keine Verantwortung für Personen- oder Sachschäden verursacht durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise.