

Sicherheitshinweise

Stempelwagenheber



Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise sorgfältig und haben Sie sie stets griffbereit!

Bestimmungsgemäße Nutzung: Ein Wagenheber wird genutzt, um Fahrzeuge mit mindestens vier Rädern und einem in der Bedienungsanleitung angegebenen Maximalgewicht, sicher anzuheben, um Reparatur- oder Wartungsarbeiten durchzuführen. Grundsätzlich haben mindestens zwei Räder auf dem Boden zu verbleiben.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantiefall kommt daher nicht zustande, wenn das Gerät innerhalb der Garantiezeit in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben verwendet wurde oder einer gleichzusetzenden Beanspruchung ausgesetzt war.

Allgemeine Sicherheitshinweise:

- Um das Gerät sicher betreiben zu können, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben. Die Person darf sich in keinem bedenklichen Gesundheitszustand befinden.
- Das Gerät darf ausschließlich für die vom Hersteller vorgesehenen Tätigkeiten verwendet werden. Jede andere Nutzung kann zu Schäden, Verletzungen oder Tod führen.
- Zweckentfremden Sie das Gerät nicht!
- Das Gerät muss gemäß den Anweisungen vollständig und korrekt montiert/aufgestellt werden, bevor er verwendet wird.
- Halten Sie stets die maximalen Belastungsgrenzen ein!
- Lassen Sie das Produkt nur von geschulten Personen bedienen.
- Arbeiten Sie in einem sauberen Arbeitsbereich. Ein unordentlicher Arbeitsbereich kann das Risiko für Verletzungen erhöhen. Sorgen Sie für einen gut ausgeleuchteten Arbeitsbereich.
- Halten Sie den Arbeitsbereich frei von Hindernissen und Stolperfallen, um Unfälle durch Ausrutschen oder Stürze zu vermeiden.
- Beim Wagenheber handelt es sich nicht um Spielzeug. Es besteht Verletzungsgefahr!
- Bitte prüfen Sie den Wagenheber vor jeder Benutzung auf Beschädigungen und nutzen Sie ihn nur im einwandfreien und betriebssicheren Zustand.
- Reparaturen dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.
- An- und Umbauten oder andere Veränderungen, die am Gerät vorgenommen werden, sind verboten!

Hersteller:

Fachmarkt Hinrich Kiel GmbH & Co. KG

Lüttparten 1 – 24582 Bordesholm

info@baumarktplus.de

www.baumarktplus.de

- Tragen Sie entsprechende Schutzkleidung, wenn Sie das Gerät bedienen und mit diesem Arbeiten.
- Verwenden Sie nur Ersatzteile und Zubehör, das vom Hersteller empfohlen wurde.
- Halten Sie unbeteiligte Personen, insbesondere Kinder, vom Arbeitsbereich fern!
- Passen Sie auf, dass der Wagenheber inkl. aller Werkzeuge, Materialien und Geräte unzugänglich für Kinder ist!
- Bewahren Sie Verpackungsteile außerhalb der Reichweite von Kindern und Säuglingen auf, da Gefahren wie Erstickengefahr drohen!
- Die Nutzung des Wagenhebers und die Arbeit an diesem ist nur bei voller körperlicher und geistiger Leistungsfähigkeit zulässig!

Hinweise zur sicheren Nutzung

- **Gefahrenidentifikation:** Das Produkt an sich ist nicht gefährlich, jedoch sind folgende Risiken zu beachten:
 - Quetsch- und Scherstellen bei unsachgemäßem Gebrauch
 - Plötzlicher Druckverlust bei defektem Ventil oder Überlastung
 - Rutsch- oder Kippgefahr bei instabilem Untergrund
- **Toxikologische Angaben**
 - Gerät selbst ist nicht toxisch
 - Kontakt mit Hydrauliköl kann Hautreizungen verursachen
- **Erste-Hilfe-Maßnahmen**
 - Bei Quetschverletzungen: Sofort Druck von der betroffenen Stelle nehmen, Rettungsdienst verständigen.
 - Kontakt mit Hydrauliköl: Mit Wasser und Seife reinigen. Bei anhaltender Reizung Arzt konsultieren.
- **Umweltbezogene Angaben/ unbeabsichtigte Freisetzung**
 - Hydrauliköl kann bei Auslaufen Böden und Gewässer schädigen
 - Ordnungsgemäße Entsorgung unbedingt beachten
 - Auslaufendes Öl mit Bindemitteln (z. B. Ölbindemittel) aufnehmen
 - Umweltverschmutzung vermeiden, Öl nicht in Kanalisation gelangen lassen
 - Entsorgung gemäß kommunaler Vorschriften
- **Entsorgungshinweise**
 - Altgeräte gemäß ElektroG oder als Metallschrott entsorgen
 - Hydrauliköl als Sondermüll über Wertstoffhof oder Fachbetrieb entsorgen

Handhabung und Lagerung

- **Fester und ebener Untergrund:** Verwenden Sie den Stempelwagenheber nur auf festem, ebenem Untergrund. Weiche oder unebene Flächen wie Sand oder Schotter können dazu führen, dass der Wagenheber verrutscht oder einsinkt.
- **Sicherung des Fahrzeugs:** Vor dem Anheben des Fahrzeugs muss die Handbremse fest angezogen und der erste Gang (bei Schaltgetriebe) oder der Parkmodus (bei Automatikgetriebe) eingelegt werden, um ein Wegrollen zu verhindern. Zusätzlich sollten Radkeile oder andere Blockiermittel hinter die Räder gelegt werden, die am Boden bleiben. Mindestens 2 Räder haben auf dem Boden zu verbleiben.

Hersteller:

Fachmarkt Hinrich Kiel GmbH & Co. KG

Lüttparten 1 – 24582 Bordesholm

info@baumarktplus.de

www.baumarktplus.de

- **Richtige Positionierung des Stempelwagenhebers:** Der Stempelwagenheber muss immer an den vom Fahrzeughersteller angegebenen Hebepunkten angesetzt werden, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs zu finden sind. Diese Punkte sind dafür ausgelegt, das Gewicht des Fahrzeugs sicher zu tragen.
- **Langsames und gleichmäßiges Anheben:** Das Fahrzeug sollte langsam und gleichmäßig angehoben und abgesenkt werden. Vermeiden Sie ruckartige Bewegungen, die den Stempelwagenheber destabilisieren könnten. Benutzen Sie keine Handgriffverlängerungen.
- **Niemals unter das Fahrzeug ohne zusätzliche Absicherung:** Ein Stempelwagenheber darf nie als alleinige Stütze verwendet werden, wenn Sie unter dem Fahrzeug arbeiten. Verwenden Sie immer Unterstellböcke oder andere Sicherheitsvorrichtungen, um das Fahrzeug abzustützen, bevor Sie darunter arbeiten.
- **Niemals die maximale Tragkraft überschreiten:** Achten Sie darauf, dass der Wagenheber für das Gewicht Ihres Fahrzeugs ausgelegt ist. Die maximale Tragkraft des Wagenhebers sollte nie überschritten werden.
- **Richtige Verwendung von Unterstellböcken:** Wenn das Fahrzeug angehoben ist, sollte es auf stabilen Unterstellböcken abgestellt werden, die ebenfalls auf festem, ebenem Untergrund platziert sind. Der Wagenheber sollte nach dem Abstützen entfernt werden.
- **Regelmäßige Wartung:** Überprüfen Sie den Wagenheber regelmäßig auf Verschleiß, Defekte oder Beschädigungen. Nutzen Sie ihn nur im einwandfreien Zustand.
- Beachten Sie, dass ausschließlich geschultes Fachpersonal den Wagenheber bedienen darf.
- **Schutzkleidung tragen:** Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie Handschuhe und Sicherheitsschuhe!
- Entfernen Sie keine sicherheitsrelevanten Aufkleber.



Wir übernehmen keine Verantwortung für Personen- oder Sachschäden verursacht durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise.