

Sicherheitshinweise für Ratschenzüge & Kettenzüge



Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen dieser Bedienungsanleitung sorgfältig und haben Sie sie stets griffbereit!

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die bestimmungsgemäße Verwendung der Geräte ist vertikales Heben und Senken nicht geführter Lasten. In Verbindung mit Laufkatzen und Kranfahrwerken können Lasten auch horizontal verfahren werden. Bei eigenmächtigen Umbauten an den Geräten durch den Betreiber erlischt Haftung und Garantie.

Eine bestimmungsgemäße Anwendung setzt außerdem die strikte Einhaltung aller in dieser Anleitung aufgeführten Hinweise und Vorgaben voraus.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantiefall kommt daher nicht zustande, wenn das Gerät innerhalb der Garantiezeit in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben verwendet wurde oder einer gleichzusetzenden Beanspruchung ausgesetzt war.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Geräte nur bestimmungsgemäß verwenden

Die Geräte nie über die angegebene zulässige Tragfähigkeit belasten

Gebäudewände, Decken oder Konstruktionen – an denen die Geräte montiert oder eingehängt werden, müssen eine ausreichende Stabilität besitzen. Im Zweifelsfall ist ein Statiker zu befragen

Nach längerem Nichtbenutzen des Gerätes alle funktionswichtigen Bauteile wie Ketten, Lasthaken usw. durch Sichtprüfung kontrollieren

Täglich vor Arbeitsbeginn die Funktionen der Bremsen prüfen

Verdrehte Ketten müssen vor dem Einhängen der Last ausgerichtet werden.

Der richtige Verlauf der Kettenglieder ist gut an den Schweißnähten zu erkennen

Die Kettenglieder müssen immer in einer Richtung fluchten

Kein defektes Gerät benutzen; auf abnormale Betriebsgeräusche achten

Schäden und Mängel sofort einem Verantwortlichen melden

Bei Arbeiten mit dem Gerät Personen in unmittelbarer Nähe warnen

Das Anschlagmittel oder die Last muss sicher im Lasthaken eingehängt sein und im Hakengrund aufliegen.

Die Sicherheitsfalle des Hakens muss geschlossen sein

Senken der Last beenden, wenn der Unterblock oder die Last aufgesetzt oder daran gehindert wird, sich weiter abzusenken

Gehäuse darf unter Last nirgends anliegen

Motorischer Betrieb ist verboten

Die Geräte sind nicht für Dauerbetrieb bestimmt. Um unzulässig hohe Temperaturen der Bremsscheiben zu vermeiden, ist auf entsprechende Pausen zu achten

Hersteller:

Fachmarkt Hinrich Kiel GmbH & Co. KG

Lüttparten 1 – 24582 Bordesholm

info@baumarktplus.de

www.baumarktplus.de



Wir übernehmen keine Verantwortung für Personen- oder Sachschäden verursacht durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise.