

Sicherheitshinweise für Umlenkrollen



Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen dieser Bedienungsanleitung sorgfältig und haben Sie sie stets griffbereit!

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Umlenkrolle dient zur Verdopplung der Zugkraft von Seilwinden oder Seilzügen und ist vielseitig einsetzbar, z. B. in der Forstwirtschaft, zum Abschleppen von Fahrzeugen oder bei Bergungseinsätzen. Sie eignet sich auch zur Umkehr der Zugrichtung und zum Heben schwerer Lasten. Das Seil kann durch einfaches Öffnen der Rolle eingelegt und fixiert werden, sodass die Arbeit schnell beginnen kann. Die Rolle gewährleistet eine präzise und schonende Seilführung und ermöglicht sicheres und effizientes Arbeiten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Achten Sie darauf, dass die Umlenkrolle nicht über ihre maximale Tragkraft hinaus belastet wird, um Beschädigungen und Unfälle zu vermeiden.
- Überprüfen Sie die Umlenkrolle regelmäßig auf Verschleiß, Risse oder andere Beschädigungen und tauschen Sie defekte Teile sofort aus.
- Tragen Sie stets geeignete Schutzausrüstung, wie Handschuhe und Schutzbrille, um Verletzungen beim Umgang mit der Umlenkrolle zu vermeiden.
- Umlenkrollen sind nicht für das Heben oder Befördern von Personen zugelassen und dürfen nur für Material verwendet werden.
- Verwenden Sie ausschließlich Seile, die für die Umlenkrolle geeignet sind, insbesondere hinsichtlich Durchmesser und Material.
- Umlenkrollen sollten nicht in Umgebungen verwendet werden, die explosionsgefährdet sind, es sei denn, sie sind ausdrücklich dafür zertifiziert.
- Halten Sie sich niemals direkt unter Lasten, die mit der Umlenkrolle bewegt werden, um Verletzungen durch herabfallende Gegenstände zu verhindern.
- Benutzen Sie die Umlenkrolle nur innerhalb der angegebenen Temperaturbereiche, um eine Materialermüdung zu verhindern.

Hersteller:

Fachmarkt Hinrich Kiel GmbH & Co. KG

Lüttparten 1 – 24582 Bordesholm

info@baumarktplus.de

www.baumarktplus.de

- Lagern Sie die Umlenkrolle trocken und sauber, um Korrosion und andere Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie ausschließlich Original- oder vom Hersteller zugelassene Ersatzteile, um die Funktionssicherheit zu gewährleisten.

Hinweise zur sicheren Nutzung

Seil korrekt einlegen: Achten Sie darauf, das Seil ordnungsgemäß in die Umlenkrolle einzulegen und die Scheiben festzustellen, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.

Belastungsgrenzen beachten: Verwenden Sie die Umlenkrolle stets im Rahmen der vorgegebenen Belastungsgrenzen, um eine Überlastung und Beschädigung zu vermeiden.

Ausrichtung kontrollieren: Stellen Sie sicher, dass die Umlenkrolle korrekt ausgerichtet ist, um eine optimale Zugrichtung und Lastverteilung zu gewährleisten.

Seil auf Beschädigungen prüfen: Kontrollieren Sie das Seil vor jeder Benutzung auf Verschleiß oder Beschädigungen, um ein Reißen während des Gebrauchs zu verhindern.

Rollen nicht blockieren: Stellen Sie sicher, dass die Umlenkrollen während des Betriebs frei beweglich sind, um eine reibungslose Seilführung zu ermöglichen.

Gleichmäßige Lastverteilung: Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung der Lasten, um eine Überlastung einzelner Teile der Umlenkrolle zu verhindern.

Befestigungspunkte überprüfen: Überprüfen Sie, ob alle Befestigungspunkte und Verankerungen sicher und stabil sind, bevor Sie mit dem Heben oder Ziehen beginnen.

Langsame Bewegungen: Bewegen Sie die Last langsam und gleichmäßig, um plötzliche Spannungsspitzen zu vermeiden, die das Material belasten könnten.

Umlenkrolle sicher befestigen: Stellen Sie sicher, dass die Umlenkrolle sicher an ihrem Einsatzort befestigt ist, um ein Abrutschen während des Betriebs zu verhindern.

Last immer im Blick behalten: Behalten Sie die Last jederzeit im Blick und überwachen Sie den Vorgang, um sofort reagieren zu können, falls Probleme auftreten.



Wir übernehmen keine Verantwortung für Personen- oder Sachschäden verursacht durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise.

Hersteller:

Fachmarkt Hinrich Kiel GmbH & Co. KG

Lüttparten 1 – 24582 Bordesholm

info@baumarktplus.de

www.baumarktplus.de